

ston+

取扱説明書

重 要
○このたびは、ston+（以下、本製品）をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。本製品をお使いになる前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。誤った使い方をすると、おもわぬけがや本製品の故障の原因となる可能性がありますので、ご注意ください。○本書をお読みになった後も、必要な時にすぐに取り出せる場所に大切に保管してください。○本書は予告なしに内容を変更する場合があります。なお、本書の最新版は、 https://www.breather.co.jp/how-to-use/ においてご覧いただくことができます。○安全上の注意を必ずお守りください。人への危害、財産への損害を防ぐため、お守りいただく内容を記載しています。○本製品を正しくご使用いただけない場合は、人への危害、財産への損害が生じましても、BREATHER株式会社および販売店のいずれも、一切の責任または義務を負いません。○「カフェイン含有カートリッジ」は、妊娠されている方、お子様はお使いにならないでください。また、お子様の手の届かない場所に保管してください。○本製品に関連する全ての仕様は、予告なしに変更する場合があります。

■ston+に関する各アイテム

本製品は、「ston+本体」、「ston+充電用USBケーブル」、「取扱説明書（本書）」が同梱されています。「カートリッジ」は別売です。万一、不足のものがございましたら、BREATHER株式会社の専用カスタマーサービス（0120-012-460）までお問い合わせください。ご使用の際には別売の「カートリッジ」が必要です。別途お買い求めください。必ず専用品を使用してください。別売品は以下からお買い求めいただけます。
<https://www.breather.co.jp/product/>

■お使いいただく前に

【1】本製品をはじめてお使いいただく前に、必ず充電してください。【2】充電が終わりましたら、「カートリッジ」（別売）を装着してください。

■安全のために

○本製品は専用の「カートリッジ」（別売）を取り付けて使用する製品です。専用の「カートリッジ」（別売）以外は使用できません。○「カートリッジ」（別売）は本製品での吸引以外の用途で使用しないでください。○本製品は、リチウムイオン充電電池を内蔵した電子機器です。○製品許容温度（5℃～35℃）外での充電・使用・保管は充電電池の劣化を早めます。○未使用、使用後にかかわらず長期間放置しておくとし自己放電いたしますので、ご使用前に充電を行ってください。また、電池の特性上、長期間に放置すると充電がきなくならない場合があります。○正しく充電を行っても使用時間が著しく短くなる場合は充電電池の寿命です。○充電電池の劣化を早めないよう、長期間使用しない場合は、フル充電の状態や高温多湿を避けて保管してください。

■安全上の注意 警告表示の意味

【危険】その注意事項をお守りいただけない場合に、死亡または重傷を負う可能性の高いもの。【警告】その注意事項をお守りいただけない場合に、死亡または重傷を負う可能性のあるもの。【注意】身体への負傷や、周囲の家財に損害を与えるおそれ、製品が故障する可能性のあるもの。【禁止】してはいけない‘禁止’を示します。【必ず守る】必ず守っていただく‘強制’を示します。

【危険】

○本製品に関連する全てのアイテムを火中に投下したり、マッチ、ライターやバーナーなどで加熱しない。／発熱・発火・破裂・漏液の原因となります。○本製品に関連する全てのアイテムを火や暖房器具の近く、炎天下、高温の車内など、製品許容温度（5℃～35℃）を超える高温の場所で使用や充電、保管しない。／発熱・発火・破裂・漏液の原因となります。○本製品に関連する全てのアイテムを引火性のもの（ベンジン、シンナー、スプレー、整髪料など）の近くで使用しない。／爆発や火災の原因となることがあります。○本製品に関連する全てのアイテムの異常・故障時は直ちに使用・充電を中止する。／おもわぬ事故やけがなどの原因となることがあります。○本製品に関連する全てのアイテムを乳幼児・子供の手の届くところに置かない。／誤飲やおもわぬけがの原因となることがあります。

【警告】

【電源や充電に関すること】○本製品は、「ston+充電用USBケーブル」以外で充電しない。また、充電中は使用しない。○端子・コネクターをショートさせない。濡れた手で「ston+充電用USBケーブル」を触ったりしない。／火災・感電・けがの原因となることがあります。○「ston+充電用USBケーブル」を挿し込んだ際、大きなゆりみがある場合は使用しない。／火災や感電の原因となることがあります。○本製品に関連する全てのアイテムを定められた方法以外で使用しない。／おもわぬけがや故障の原因となることがあります。【バッテリーに関すること】○本製品に内蔵のリチウムイオン充電電池の液が漏れた場合、素手で液に触れない。／万一、目に入った場合は、失明などのおそれがあるのですぐに多量のきれいな水で洗い流して、医師の診察を受けてください。

【注意】

○損傷・改造・分解・水没の疑いがある場合、使用しない。／火災・感電・けがの原因となることがあります。○本製品を使用する際は、勢いよく吸い込んだり、吹き込まない。／おもわぬけがや火傷、誤動作、故障の原因となります。勢いよく吹き込んだ時にまれに蒸気が見える場合もあります。○本製品使用時は、「カートリッジ」（別売）を覆うもの（例えば、購入時に「カートリッジ」（別売）の両端についているシリコンキャップなど）をつけない。／意図せず通電し、おもわぬけがや故障の原因となることがあります。○本製品に関連する全てのアイテムを落としたり、ぶつけたりしない。／おもわぬけがや故障の原因となることがあります。○専用の「カートリッジ」（別売）の中に他のものを詰めない。／おも

わぬけがや故障の原因となることがあります。○「カートリッジ」（別売）を使用の際は、適切なタイミングで取り替える。／約400回の吸引もしくは蒸気の味・香りが弱くなった時が取り替えの目安です。吸い続けるとおもわぬけがや故障の原因となることがあります。○本製品に関連する全てのアイテムを水に濡らさない。／おもわぬけがや故障の原因となることがあります。○清掃時、洗剤・溶剤・薬品・揮発性物質・圧縮空気を使用しない。／おもわぬけがや故障の原因となることがあります。○「カートリッジ」（別売）のリキッドが漏れたら、放置しない。／漏れたリキッドは、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。目に入ると、炎症の原因となることがあります。目をこすらずすぐにきれいな水で洗い流し、症状が改善しない時は医師の診察を受けてください。○体調に異常を感じた場合は、直ちに使用を中止し、必要に応じて医師に相談してください。

【禁止】

○本製品に関連する全てのアイテムを絶対に分解や改造しない。／おもわぬけがの原因となることがあります。○本製品および「カートリッジ」（別売）を単独で使用しない。／誤飲やおもわぬけがの原因となることがあります。○「カートリッジ」（別売）を不適切に使用しない。／「カートリッジ」（別売）は、使い切りタイプの専用品のため再使用はできません。「カートリッジ」（別売）に液体を補充して再使用することはおやめください。

【必ず守る】

○本製品を使用する際は、「カートリッジ」（別売）を噛まずに使用する。／誤飲やおもわぬけがの原因となることがあります。○本製品を使用する際は、各接続部にゴミや水、ほこりなどの異物が付着していないことを確認してから、使用する。○本製品のカートリッジ挿込口にアルミニウムなどの金属類を入れない。／おもわぬけがや故障の原因となることがあります。○「カートリッジ」（別売）の挿込口先端の凸部を手で押し込まない。／おもわぬ故障の原因となることがあります。○「カートリッジ」（別売）の取り付けの際は、過剰に強い力で回転させない。／おもわぬ故障の原因となることがあります。○使用時には必ずシリコンキャップを取り外して、使用する。／「カートリッジ」（別売）の両端には、シリコンキャップがついています。シリコンキャップの誤飲には十分に気を付けてください。万が一、シリコンキャップを誤飲した際には、直ちに医師の診察を受けてください。○本製品を充電する際は、必ず「ston+充電用USBケーブル」で充電してください。○本製品の充電完了後は、必ず「ston+充電用USBケーブル」から抜き、挿しっぱなしにしない。／故障の原因となることがあります。○「ston+充電用USBケーブル」の端子を素手で触れない。／端子を素手で触れたり、力をかけるとおもわぬけがをすることがあります。また、端子部が破損し、故障の原因となることがあります。○本製品を使用する際は、「カートリッジ」（別売）を取り付け、カートリッジの吸い口から吸い込む。／おもわぬけがや故障の原因となることがあります。○本製品はキャップを装着して保管する。／本製品を使用した後は、キャップを装着した状態で保管してください。

■使い方

○「カートリッジ」(別売)について／「カートリッジ」(別売)には、リキッドが含まれています。本製品に「カートリッジ」(別売)を取り付けて吸い込むことで、リキッドが蒸気になります。蒸気を吸い込むことで味・香りを楽しむことができます。○「カートリッジ」(別売)の取り付け方／「カートリッジ」(別売)には、シリコンキャップがついています。本製品への挿入時には、シリコンキャップを外してください。シリコンキャップを外した「カートリッジ」(別売)を本製品に正しく挿し込んで、時計回りに回転させると正常位置に固定されます。確実に取り付けてください。これで準備完了です。○吸い方について／「カートリッジ」(別売)の吸い口から吸い込んでください。吸い込んでいる時に電源が入り、LEDが点灯します。吸い終わりはLEDが消灯します。○「カートリッジ」(別売)の取り替えの目安／「カートリッジ」(別売)には、約400回の吸引ができるリキッドが含まれています(吸引回数は吸い方により異なります)。約400回吸引するとLEDが素早く点滅し、「カートリッジ」(別売)の取り替え時期をお知らせします。この時、本製品は吸引できない状態です。新しい「カートリッジ」(別売)に取り替えてください。LEDが1.5秒間点灯すると吸引できる状態になります。また、約400回の吸引に限らず、蒸気の時・香りが弱くなった時も「カートリッジ」(別売)の取り替え時期です。新しい「カートリッジ」(別売)に交換する時は、どこかにリキッドの付着がないかも確認し、必要に応じてリキッドを乾いた柔らかい布で拭き取る、またはクリーニングしてください。○バッテリーの充電／本製品を充電してから使用してください。なお、購入時において、バッテリーは完全に充電されていません。充電してから使用してください。付属の「ston+充電用USBケーブル」をACアダプターに接続し、ACアダプターをコンセントに挿し込む(ACアダプター使用の場合)。本製品の底面部にあるUSBケーブル挿し込み口に、付属の「ston+充電用USBケーブル」を接続し、充電を開始してください。充電が開始(USBが電源に繋がっている間)されるとLEDがオレンジ色にフェードイン点灯します。充電が完了するとオレンジ色点滅から白色フェードイン点灯します。USBケーブルを抜くとLED消灯します。充電には「ston+充電用USBケーブル」以外は使用しないでください。

■充電Q&A

【Q1】フル充電までの時間は？→製品許容温度は、5℃～35℃です。この条件下では、バッテリー残量がほぼない状態からフル充電までには約60分かかります。【Q2】充電に適さない気温は？→室内での充電をお勧めいたします。極端に低い温度や高い温度環境下では正常に充電できない場合があります。【Q3】接続しても充電が始まらない→正しく接続されていない場合が考えられます。各部品をしっかりと接続してください。【Q4】60分経過してもフル充電しない→長時間充電しても充電が完了しない場合は、充電をせずに専用カスタマーサービスにご連絡ください。【Q5】「本製品」が触れられないほど熱くなる→故障が考えられます。使用を中止し、専用カスタマーサービスにご連絡ください。

■LED表示の意味

【1】吸い始め／白色フェードイン点灯(吸い始め検知より)【2】吸い終わり／白色フェードアウト消灯(吸い終わり検知より)【3】バッテリー10%以下時／オレンジ色点滅・5秒間【4】本体充電開始時(「ston+充電用USBケーブル」直挿し)／オレンジ色フェードイン点灯【5】本体充電完了時(「ston+充電用USBケーブル」直挿し)／オレンジ色点滅から白色フェードイン点灯。USBケーブルを抜くとLED消灯。※充電中は他の操作は無効。【6】約400回吸引到達時／LEDが素早く5秒点滅【7】「カートリッジ」(別売)取替え後の復帰成功時／LEDが1.5秒間点灯

■リキッドの液漏れについて

○急激な温度変化(冬場に氷点下の屋外から暖かい屋内へ移動した場合など)や気圧の変化(航空機に搭乗した場合など)などの要因により、「カートリッジ」(別売)からリキッドが漏れることがあります。リキッドが漏れた時は、クリーニングしてください。また、各パーツにリキッドが付着することを未然に防止するために、航空機に搭乗する時や長時間使用しない場合には、あらかじめ本製品から「カートリッジ」(別売)を取り出し、密封しておくようにしてください。○使用中や使用後にまれに「カートリッジ」(別売)からリキッドが少量漏れることがあります。故障ではありません。「カートリッジ」(別売)のリキッドが漏れたら、放置せず、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。リキッドが目に入ると、炎症の原因となることがあります。目をこすらずすぐにきれいな水で洗い流し、症状が改善しない時は医師の診察を受けてください。

■リキッド漏れのお手入れ

「カートリッジ」(別売)内のリキッドが漏れて、各部のパーツに付着することがあります。乾いた柔らかい布で拭き取るなど、定期的にクリーニングしてください。

■主な仕様

ston+本体／「バッテリータイプ」内蔵リチウムイオン充電電池【電池容量】1.11Wh【製品許容温度】5℃～35℃【消費電力】約5W【動作電圧】約4.2V～3.6V【重量】約51g【寸法】約52×22×67mm

■故障かな?とおもった時

○吸い込んでも味や香りがしない→バッテリー切れ、もしくは「カートリッジ」(別売)のリキッド切れ、もしくは約400回吸引済みの場合。充電していただくか、「カートリッジ」(別売)を交換してください。それでも味や香りがしない場合は、専用カスタマーサービスにお問い合わせください。○本製品のLEDが点滅する→バッテリー残量低下、不良または寿命。「ston+充電用USBケーブル」を用いて充電してください。充電がされない場合には、直ちにご使用・充電を中止し、専用カスタマーサービスにお問い合わせください。○本製品のLEDが素早く点滅する→約400回到達時、新しい「カートリッジ」(別売)に付け替えてください。○吸い込んでいる時に本製品のLEDが点灯しない→直ちに

使用を中止し、専用カスタマーサービスにお問い合わせください。○1回充電で吸引できる回数が著しく減った→専用カスタマーサービスにお問い合わせください。○充電しても使用するとすぐに本製品のLEDが点滅する→再度充電してみてください。改善されない場合はバッテリーの寿命および故障が考えられます。専用カスタマーサービスにお問い合わせください。○本製品が持てないくらい熱いと感じる→本製品のバッテリーの不良が考えられます。直ちに使用を中止し、専用カスタマーサービスにお問い合わせください。連続使用した場合は本製品内のバッテリーの加熱により多少温まる場合があります。○吸い込んでいる時に、ヒューと音がする→空気が通過する体に生じる音であり、異常ではありません。○その他→本製品はキャップと本体のはめ合わせにマグネットを使用しています。クレジットカードなどに近づけますと、カードの磁気不良の原因となることがありますので、ご注意ください。→パッケージの開封時に本製品に黒い細かな粉が付着していることがまれにありますが、これはパッケージで使用している素材の一部であり、軽く払っていただければ簡単に取れます。製品機能に影響はありません。

■使わなくなった製品について

本製品を絶対に分解しない。けがや火災の原因となることがあります。本製品および、「カートリッジ」(別売)に関連する全てのアイテムを処分する際は、各地方自治体の指示に従ってください。本製品のバッテリーは充電式電池(リチウムイオン充電電池)を使用しております。なお、別売の「カートリッジ」の主な素材はアルミニウム、ポリカーボネート樹脂です。製品の故障やご質問については、専用カスタマーサービスまでお問い合わせください。

■保証・無償交換規定

【1】取扱説明書に従った正常な使用状態で「本製品」「ston+充電用USBケーブル」が保証期間(=半年)内に故障した場合、無償交換いたします。【2】保証期間内に故障して無償交換をお受けになる場合には本製品と本書および出荷証明書、納品書等のご購入場所およびご購入日時が明記されたものをご準備・ご用意の上、専用カスタマーサービスにご連絡ください。【3】ご贈答品等でいただいた場合の交換依頼に関しても本製品と本書および出荷証明書、納品書等のご購入場所およびご購入日時が明記されたものをご準備・ご用意の上、専用カスタマーサービスにご連絡ください。【4】保証期間内でも次の場合は保証対象外となります。○使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および破損。○お買い上げ後の輸送、落下、水没等の過失による故障および損傷。○取扱説明書に記載されていない方法で使用方法の故障および損傷。○火災、地震、落雷、水害、その他の天災地変、異常電圧による故障および損傷。○本書のご提示がない場合。○出荷証明書、納品書等のご購入場所およびご購入日時が明記されているもののご提示が無い場合。○お客様が反社会的勢力(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下、暴対法)第2条第2号に定義される暴力団、暴対法第2条第6号

に定義される暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、暴力団密接関係者およびその他の暴力的な要求行為もしくは法的な責任を超えた不当要求を行う集団または個人)であることが判明した場合には、当社はかかる事由が生じた時点で以降いつでも、何等の催告を要することなく、保証契約の全部または一部を解除できるものとします。【5】本書は日本国内においてのみ有効です。(Effective only in Japan)【6】本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。【7】専用カスタマーサービス対応後、本製品と出荷証明書、納品書等のご購入場所およびご購入日時が明記されたものをご準備・ご用意の上、専用カスタマーサービスから指定された発送先に送付してください(本製品の返送がない場合、無償交換いたしかねます)。※発送にあたってお客様にご記入いただきました個人情報(お名前、ご住所、電話番号)は保証期間内のサービス活動、およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。※本製品の保証は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償交換をお約束するものです。従って保証責任者、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権限を制限するものではありません。

販売元

BREATHER株式会社【住所】東京都港区赤坂5-2-33
URL: <https://www.breather.co.jp>

輸入元

株式会社JK【住所】東京都中央区築地2-7-12

お問合せ窓口

BREATHER株式会社 専用カスタマーサービス
0120-012-460【受付時間】平日10:00～18:00
【定休日】土・日、祝日、年末年始